

石油ストーブの正しい捨て方

石油ストーブを捨てる場合は、思わぬ事故が起こらぬよう、ゴミ収集作業者の安全を優先するため、以下の手順を守り廃棄するようお願い致します。




- ① 廃棄すると決めたら、ストーブの火が消えるまで燃やし続け、タンク及びストーブ本体に残った灯油を空にします。

(タンクを本体から抜くと自動消火され、火は付けられない)




- ② ストーブの火が完全に消えた事を確認し、本体からタンクを抜き取ります。電池も抜いてください。



(乾電池も取り外す)



- ③ 念のため、本体に灯油が残っていないか確認し、残っている場合はポンプを使い取り出す。



(ポンプ)

- ④ 集積所に出すときは、本体を逆さにし、タンクはキャップを外して集積所に出してください。本体、タンクに灯油が残っていない事を再確認します。

